#### ▲ ADVERTENCIA

"El intervalo de mantenimiento depende del uso y las circunstancias en que se monta. Limpie regularmente la cadena con un limpiador de cadenas apropiado. Nunca use disolventes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido. Si se usan esos solventes, la cadena se puede romper y provocarle heridas graves. "

 Para obtener un buen rendimiento del cambio, esta cadena tiene un lado hacia delante y un lado hacia atrás, y los lados están marcados de manera que la cadena al instalarla quede mirando en la dirección correcta. El rendimiento de diseño adecuado se obtendrá cuando la cadena quede instalado de manera que mira en la dirección correcta. Si se instala de e mire en la dirección opuesta, la cadena se podría salir y podría caerse de la bicicleta y sufrir heridas graves

Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta

 Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de caden usada no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual

puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

• Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado. Si se corta la cadena en el lugar donde ha un pasador reforzado se dañará la cadena.

Pasador de Herramienta para con ranura (3) Cadena súper angosta de 10 velocidades para TL-CN23 TL-CN27 montaña

Coniunto de

Pasador de cone

Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se nodría caer de la misma

Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper

y provocarle heridas graves.

Los dos pernos de montaje de la biela izquierda deben ser apretados alternadamente de a poco en vez de ser apretados completamente de a uno. Use una llave de torque para verificar que los pares de apriete finales se encuentran en el rango de 12 - 14 N.m. Además, después de andar aproximadamente 100 km (60 millas), use una llave de torque para volver a verificar los pares de apriete. También es importante verificar periódicamente los pares de apriete. Si los pares de apriete son demasiado débiles o si los pernos de montaje no son apretados alternadamente en pasos, la biela izquierda se podría salir y se podría caer de la bicicleta, y podría resultar en heridas graves.

• Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se podría

romper v se podría caer de la bicicleta.

• Si la cubierta interior no fue instalada correctamente, el eje se podría oxidar y dañarse, y podría caerse de la bicicleta y sufrir heridas graves Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden

hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los ajustes, la

cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves. Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas

### ♠ PRECAUCION

· Si la cadena se encuentra en el plato más pequeño o el plato intermedio, existe el peligro de heridas debido a las puntas de los dientes en

- Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.
- Antes de montar en la bicicleta, verifique que no haya juego o flojedad en la conexión. También, asegúrese de volver a apretar las bielas y los pedales en intervalos periódicos
- · Al instalar los pedales, aplique un poco de grasa en las roscas para evitar que los pedales se pequen. Use una llave de torsión para apretar correctamente los pedales. Par de apriete: 35 - 55 N·m (350 - 550 kgf·cm). La biela de la derecha tiene rosca para la derecha, y la biela de la izquierda tiene rosca para la izquierda.
- · Si se escucha un chirrido proveniente del eje del juego pedalier y el conector de la biela, engrase el conector y luego apriételo al par
- Use un detergente neutral para limpiar la biela y el pedalier. El uso de detergentes alcalinos o ácidos puede producir decoloración.
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
   Si siente que los cojinetes están flojos, deberá cambiar el juego pedalier
- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de camb Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente neutro y luego volver a lubricarlos. Además, limpiando la cadena con detergente
- neutro y lubricarlos puede ser una manera efectiva de extender la vida útil de los platos y la cadena.

   Si la cadena se sale de los platos durante el uso, cambie los platos y la cadena.

 Cuando la cadena se encuentra en la posición de la figura, la cadena puede hacer contacto con los platos o el desviador de cambio delantero y hacer ruido. Si se siente ruido, cambie la cadena a la rueda dentada siguiente más

grande o la siguiente si la cadena se encuentra en la posición indicada en la Figura 1. Cambie la cadena a la rueda dentada siguiente más pequeña o la siguiente si se encuentra en la posición indicada en la Figura 2.

en la posición iniciada en la rigura 2.

Para cuadros con suspensión, el ángulo del tirante trasero variará dependiendo si se está montando en la bicicleta o no. Cuando no se monta en la bicicleta y la cadena se encuentra en la posición del plato más grande/grande y la placa exterior de la quía de cadena del desviador de cambio delantero podría tocar la cadena.

• Su vestimenta se podría ensuciar con la cadena al montar en bicicleta.

Engrasar los adaptadores izquierdo y derecho antes de instalarlos.

• Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable OT-SP y una guía de cable del juego de pedalier. • Este desviador de cambio delantero se debe usar sólo con un conjunto de tres platos. No se puede usar en uno de

dos platos debidoa que los lugares de cambio no coinciden.

• Al instalar un desviador de tipo de cableado superior, elegir un cuadro que tenga tres soportes de envoltura de cable

tal como se indica en la figura a continuación. • Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completam ente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el

Para el cable de cambio se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del

cambio se podría ver afectado.
• Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que deslizacorrectamente

Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.

 Si el líquido de frenos que se usa en los frenos de disco de aceite es del tipo que tiende a adherirse las partes de plástico de la palanca de cambios, puede hacer que esas partes de plástico se rajen o se decoloren. Por lo tanto, se debe asegurar que el líquido de frenos no se adhiera a estas partes de plástico. El aceite mineral que se usa en los frenos de disco de SHIMANO no provoca raiaduras ni decoloraciones si

se adhiere a las partes de plástico, pero esas partes antes deben de ser limpiadas con alcohol para evitar que se adhieran partículas extrañas

No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal.

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

Por cualquier pregunta respecto a los métodos de uso y mantenimiento, consultar en el lugar donde lo compró.

#### Instrucciones de servicio técnico

SI-5NB0A-001

# Sistema de transmisión delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	Deore
Palanca de cambios	SL-M591
Envoltura de cable	OT-SP41
Desviador de cambio delantero	FD-M590-10 / FD-M591-10
Conjunto de platos	FC-M590-10
Cadena	CN-HG54
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17 / SM-BT17

Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en : http://techdocs.shimano.com

## Especificaciones

Haciendo el cambio

tirando o empujando de la palanca

Para cambiar de un plato menor a un plato mayor

plato alavez de un plato menor a un plato mayor

Al empujar una vez la palanca (A), se hace el cambio de a un

Instalar usando el procedimiento indicado en la figura.

1, 2 Usar la herramienta especial TL-FC32/36 para instalar la

Par de apriete: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

izquierda (rosca hacia la derecha).

espaciador".

■ Método de instalación del

(1) Verifique si el ancho de la envoltura del

mientras consulta las ilustraciones a

**(A)** 

2.5 mm

pedalier es de 68 mm o 73 mm.

(2) A continuación, instale el adaptador

3 Insertar la leva derecha

Tipo banda

Para tipo ménsula

1, 2 Par de apriete : - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

Instalar tal como se

indica en la figura.

espaciador

adaptador derecha (rosca hacia la izquierda) y la adaptador

Nota: Los espaciadores podrían ser necesarios dependiendo

consulte la sección "Método de instalación del

del ancho de la envoltura del pedalier. Por detalles,

Tipo ménsula

la biela al mismo tiempo

Por ejemplo:

plato mayor.

del plato intermedio a

Desviador de cambio delantero X = Disponible Modelo FD-M590-10 FD-M591-10 Tipo normal Tipo de cableado superior Diferencia de dientes del conjunto de platos 18T Dislivello minimo tra punto più alto e intermedio 10T Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delanter S. M. L Angulo de los tirantes traseros inferiores ( $\alpha$ ) 66° - 69° Línea de la cadena aplicable 50 mm 42T Plato aplicable

#### Conjunto de platos FC-M590-10 Modelo Combinación de los dientes del conjunto de platos 42-32-24T 104 mm / 64 mm Diámetro del circulo de los pernos 170 mm, 175 mm Largo de la biela Línea de la cadena 50 mm Ancho de la envoltura del juego pedalier 68. 73 mm Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier BC1 37 (68 73mm) Juego de pedalier recomendado SM-BB51

Esta palanca de liberación está equipada con un mecanismo de liberación de 2 maneras que le permite usar la liberación de dos maneras,

Las palancas (Á) y (B) vuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa una de las palancas se debe girar

Instalación del conjunto de platos y el desviador de cambio delantero

Por ejemplo:

del plato mayor al

izquierda.

(Llave Allen de 5 mm)

TL-FC32

0

U

Los dientes del plate

deben estar dentro

120

de este rango.

alineación Pro-Set.

0

OU

Coloque la placa de tope en la

indica en la figura.

Ajustar y luego instalar el desviador de cambio delantero tal

como se indica en la figura. No desmontar el bloque de

Para cambiar de un plato mayor a un plato menor

plato a la vez, de un plato menor a un plato mayor.

Al empujar una vez la palanca (B), se hace el cambio de un

Colocar la sección A de la leva izquierda en el eje de la leva

Empuje la placa de tope y verifique que el pasador de placa

Nota: Cada uno de los pernos debe ser apretado bien parejo e igual a 12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}

está bien en su lugar, y luego apriete el perno de la biela

derecha donde la ranura es más ancha

Use el TL-FC16/18 para apretar la tapa.

Par de apriete: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}

#### Diámetros de las abrazadera

S (28,6 mm), M (31,8 mm), L (34,9 mm) Al usar el tamaño S, M, usar una banda de stalación con un diámetro de 28.6 mm 31,8 mm e instalarla en un adaptador de

Liberación de 2 maneras

Angulo de los

### Agregar dos eslabones

Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

(con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)



#### Instalación de la palanca



Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de nillar, verifique con el fabricante del cuadro de

carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los

componentes colocados no queden bien.

La sección de plana la placa exterior de la

quía de cadena debe estar directamente

Apretar usando una llave Allen de 5 mm.

arriba y paralela al plato mayor

carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de

- Instale la palanca de los cambios en una posición donde no obstruya el funcionamiento de los frenos y el funcionamiento de
- No la use en una combinación que dificulte el funcionamiento de


#### Ajuste del SIS

Se debe seguir el orden descrito a continuación.


\* Si la bicicleta tiene suspensión trasera, verifique primero la posición de segmento recomendada de acuerdo al manual del propietario de la bicicleta. Luego, use una banda de fijación o similar para ajustar la suspensión trasera al recorrido recomendado para la suspensión trasera, y luego ajuste el desviador de cambio delantero.

#### 1. Aiuste de tope interior

Retirar primero el bloque de alineación Pro-Set. Luego, colocar de forma que la separación entre la placa interior de la quía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm



2. Conexión y fijación del cable Empujar la palanca (B) dos veces o más, y verificar en el indicador que la palanca se encuentra en la posición inferior. Luego desmontar la cubierta de orificio v conectar el cable



Instalar la cubierta de orificio girándola tal como se indica en la figura hasta que haga tope. No girarla más allá de esto, de lo contrario

#### Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable.




#### • FD-M590-10

Use una llave de tuercas de 8 mm o una llave Allen de 5 mm para apretar el perno de sujeción del cable









Luego de eliminar la floiedad del cable, volver a aseguralo en el




3. Aiuste de tope exterior Colocar de forma que la separación entre la placa exterior de la guía de cadena y la cadena sea de 0 - 0.5 mm





Al aiustar, colocar la cadena en la rueda dentada mayor, y adelante colocar la cadena en el plato intermedio. Ajustar usando el casquillo de ajuste de la envoltura del cable de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm



5. Guía para localización de fallas Después de realizar los pasos 1 al 4, mover la palanca de cambios para verificar el funcionamiento. (También es útil en caso que resulte difícil hacer los cambios.)

Si la cadena se cae hacia el lado de la biela	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio al plato mayor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio al plato menor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope interior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si la cadena no cambia suavemente desde el plato intermedio al plato mayor incluso si se ha ajustado el perno de ajuste de tope exterior.	Gire el casquillo de ajuste de la envoltura del cable aproximadamente 1/4 de giro hacia la izquierda.
Si la cadena no cambia suavemente desde el plato intermedio al plato menor incluso si se ha ajustado el perno de ajuste de tope interior.	Gire el casquillo de ajuste de la envoltura del cable aproximadamente 1/4 de giro hacia la derecha.
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si la cadena y la placa exterior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si se saltea el plato intermedio al hacer el cambio desde el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el casquillo de ajuste de la envoltura del cable (1 ó 2 vueltas).
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan cuando se cambia la cadena a la rueda dentada mayor	Apretar hacia la derecha el casquillo de ajuste de la envoltura del cable (1 ó 2 vueltas).

■ Consulte las Instrucciones de servicio para el sistema de transmisión trasero por detalles sobre como cambiar e instalar el indicador

Apretar el tornillo de ajuste de tope interior (1/2 vuelta).

Afloiar hacia la izquierda el tornillo

le ajuste de tope exterior (aprox

1/4 de vuelta)

cuando la cadena se

encuentra en el plato

Si la cadena se cae hacia el

lado del juego de pedalier

Si la palanca está dura al

hacer el cambio del plato

ntermedic



